

Transportuheld med industrielle kolli

- Industrielle kolli indeholder radioaktive stoffer i **ikke-livstruende mængder**.
- Stråledosis til redningsmandskab vil ikke overstige et niveau svarende til gældende dosisgrænser.
- Typisk bokse, stålromler, tanke. Antallet af transportere i Danmark er meget lille.
- Forøget udstråling og udslip kan forventes ved uheld, dog i ikke-livstruende mængder.

Indsatstaktik

- Normal indsatsbeklædning.
 - Ved brand eller uheld i lukkede rum tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
- Red mennesker og dyr. Ved personskade udfør normal førstehjælp.
- Fjern særlige farer.
- Sluk en eventuel brand.
- Stands udbredelse af udslip.
- Kontakt Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS døgnvagt, 44 94 37 73) for:
 - tilrettelæggelse af videre indsats.
 - kontrolmåling af personer, genstande, materiel.
 - evt. specialundersøgelser og -behandling.

Afmærkning på emballage

- Fareseddel 7A, 7B eller 7C.



- UN-nummer: 2912, 2913, 3321 eller 3322.
- Type IF.
- Officiel godsbetegnelse, jævnfør UN-nummer.
- Bruttovægt, hvis større end 50 kg.

Afmærkning af køretøj/vogn:

- Fareseddel 7D.

